

PLACA COMPACTOARE

HY-PC60TL

HY-PC80TL

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

NOTA: Figurile si ilustratiile din acest manual sunt oferite doar pentru referinta si pot diferi fata de modelul dumneavoastra. Pot interveni modificari tehnice.

ATENTIE!

**INAINTE DE A INCERCA SA FOLOSITI ACEASTA MASINA, VA RUGAM SA CITITI
CU ATENTIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE!**

INSTRUCTIUNI GENERALE

- Masinile trebuie utilizate de catre operatori cu varsta peste 18 ani care au citit cu atentie si si-au insusit acest manual.
- Pastrati suprafata de lucru curate. Zonele in dezordine si cele intunecate pot provoca accidente.
- Sa va cunoasteti zona de lucru! Este necesar sa cunoasteti posibilele obstacole, inclinarea si utilitatile din subteranul zonei.
- Inainte sa incepeti lucrul verificati masina cu atentie; verificati dispozitivele de siguranta, indicatoarele si dispozitivele de control.
- Nu folositi masina in atmosfere explozive, in prezenta lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului.
- Nu lasati niciodata masina nesupravegheata in timp ce motorul functioneaza.
- In timpul functionarii utilajului nu lasati copii si vizitatorii in apropiere.
- Nu folositi niciodata masinile in zone inchise decat daca este asigurata o ventilatie corespunzatoare.
- Gazele de esapament concentrate sunt periculoase pentru sanatate.
- Pentru folosirea corespunzatoare a acestui echipament, va rugam sa va asigurati ca operatorul a fost corect informat in legatura cu continutul acestui manual inaintea folosirii utilajului.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IN TIMPUL FOLOSIRII MASINII

- Cand folositi un astfel de echipament fiti in permanenta atenti.
- Nu folositi acest echipament cand sunteti obositi, sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- Imbracati-va corespunzator.
- Nu purtati haine largi si bijuterii. Hainele largi, bijuteriile si parul lung pot fi prinse in piesele in miscare.
- Pasiti cu atentie.
- Verificati toate reglajele masinii.
- Tineti-va parul, hainele si manusile departe de partile in miscare.
- Folositi echipament de protectie si verificati toate dispozitivele de siguranta inaintea pornirii motorului.
- Tineti masina ferm.
- Pentru operarea masinii in jurul gropilor trebuie

acordata o atentie sporita pentru a evita rostogolirea sau caderea masinii.

- Operarea masinii poate necesita mersul cu spatele, deci fiti atenti la obstacole. Calcare pe sau trecerea peste aceste obstacole poate cauza pierderea controlului masinii putand rezulta raniri.
- Asigurati-va ca comutatorul de oprire al masinii functioneaza corect..
- Cand plecati de langa masina dupa terminarea sau intreruperea lucrului, asigurati masina pentru a impiedica accesul neautorizat sau miscarea accidentala.

TRANSPORTUL

- Cand incarcati si transportati masina, ridicati utilajul folosind de inelul de ridicare.
- Pentru transportul masinii utilizati carligul pentru ridicare sau rotile
- In timpul transportului asigurati masina pentru a preveni miscarea sau rasturnarea.

SERVICE

- Lucrarile de service trebuie executate de catre tehnicieni calificati in unitati autorizate.
- Verificati tabelul de intretinere pentru a face intretinerile periodice.
- Folositi numai piese de schimb originale. Producatorul nu este raspunzator pentru defectiunile aparute in urma folosirii unor piese de schimb ne-originale.
- Nu efectuati nici o operatiune de service fara a opri motorul.

REGULI DE SIGURANTA SPECIFICE

- Pastrati curate partile rotative.
- Acordati o atentie deosebita cand operati masina pe suprafete umede. Suprafetele umede pot cauza alunecarea masinii.
- Verificati bolturile inainte de inceperea lucrului.
- Folositi utilajul in locurile potrivite. Nu il utilizati in locuri foarte umede.
- Cand asamblati masina cutia vibratoare este gresata, deci nu necesita gresare.
- Atentie! Nu gresati niciodata folosind priza de aer care este deasupra cutiei de vibrare. Daca aveti o problema cu cutia vibratoare contactati un service autorizat.

PORNIREA

- Asigurați-vă ca rezervorul este plin. Folosiți bezina recomandată în cartea motorului.
- Verificați nivelul uleiului.
- Rotiți comutatorul de oprire a motorului în poziția "ON".
- Deschideți robinetul de combustibil.
- Setați accelerația la 1/3 din accelerația totală.
- Dacă motorul este cald sau temperatura mediului ambiant este ridicată, acționați socul la jumătate sau lăsați-l deschis. Dacă motorul este rece sau temperatura mediului este joasă, acționați socul până la capăt.
- Trageți manerul starterului ușor până simțiți rezistență. Lăsați manerul în poziția originală și apoi trageți cu rapiditate.
- Lăsați o perioadă mai lungă pentru încălzirea motorului în perioadele reci.

UTILIZAREA

- Ghidarea plăcii este foarte simplă. Poziția operatorului este în spatele manerului, central. Asigurați-vă o poziție bună și accelerați încet până atingeți viteza dorită.
- ATENȚIE! Compactatorul se va mișca înainte când porneste.

OPRIREA MOTORULUI

- Nu folosiți niciodată socul pentru a opri motorul. Lăsați mașina să funcționeze la relanți câteva minute pentru a permite răcirea.
- Poziționați maneta accelerației în poziția de minim..
- Răsuciți butonul aflat pe motor în poziția "OFF" pentru a opri mașina.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	MOTOR	Tip	Putere	Greutate(kg)	Dimensiunile plăcii (mm)
HY-PC60TL	LONCIN	G200	5,5 HP	70	400 x 550
HY-PC80TL	LONCIN	G200	5,5 HP	95	450 x 620

Tabel de întreținere

	ZILNIC	SAPTAMANAL
Verificați suruburile mașinii și dacă este necesar strângeți-le	X	
Verificați nivelul uleiului la motor	X	
Schimbați uleiul motorului		X
Verificați întinderea curelei	X	
Curățați filtrul de aer	X	
Curățați praful de pe mașina după fiecare utilizare	X	

CURATAREA MASINII

Curățați mașina după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de ciment întărit. Pasta de ciment întărit este foarte dificil de înlăturat. Pentru curățare se va folosi o perie.

SLABIREA ANUMITOR PARTI ALE MASINII

Anumite părți ale mașinii se vor slăbi din cauza vibrațiilor. Acestea pot cauza accidente sau raniri. Pentru a preveni aceasta verificați suruburile și elementele de fixare înainte și după terminarea lucrului.

INTINDEREA CURELELOR

Dacă observați o lărgire a curelei, verificați întinderea. În special dacă este o curea folosită pentru prima oară. Verificați întinderea curele după 8 ore. Folosind

aratatorul împingeți cureaua de la mijloc. Trebuie să se întindă aproximativ 2 cm dacă se întinde mai mult înseamnă că este slabită.

Pentru întindere; slăbiți suruburile motorului. (până motorul începe să se miste) Slăbiți piulita de blocare a motorului. Slăbiți suruburile și împingeți motorul în spate. Pentru verificarea întinderii faceți aceleași operații. Când cureaua a ajuns la întinderea dorită, înșurubați piulita de blocare a motorului, apoi suruburile de fixare ale motorului

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria răspundere ca următoarele mașini:

Produs: Placa compactoare

Tip: cu motor termic

Model: HY-PC60TL; HY-PC80TL

Serie:

**Sunt conforme cu următoarele norme și standarde armonizate
EU ce fac referire la siguranța și la standardele specifice produselor:**

2006/42/EC

2004/108/EC

EN ISO 8528-13:2016

EN 61000-6-1:2007; EN 55012:2007+A1

2000/14/EC + 2005/88/EC

Nivel sonor măsurat L_{WA} 105 dB(A)

Nivel de zgomot garantat L_{WA} 106 dB(A)

Importator: EXPOTEHNICA SRL, Blejoi, nr. 960, Prahova, Romania
Blejoi, 06.05.2019



Mihai Miresteanu (Manager aprovizionare)

Pentru solicitari va rugam contactati:

EXPOTEHNICA S.R.L.
Blejoii nr.960, Prahova, Romania
Telefon: 0244-436617
Email: office@expotehnica.ro
www.hyundai-power.ro